

コーラルテックス施工要領

* ブラッシュ *

養生、下地処理

石膏ボードのジョイントには、ジョイントテープを使用し、パテ処理を行ってください。
木部にはアク止めシーラーを塗布してください。
改修の場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

下塗り

養生時間 2～3時間以上

材料 : コーラルテックス
【西洋漆喰】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶
骨材 : 添加不要
塗布量 : 約0.5 kg/㎡ (1回分)
塗厚 : 約0.5 mm (1回分)
施工方法 : ステンレス製の金ゴテ又は樹脂コテで出来るだけ薄く均一に塗りします。

養生時間 2～3時間以上

上塗りで気泡が出る場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

上塗り、及びパターン付け

材料 : コーラルテックス
【西洋漆喰】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶
骨材 : 添加不要
塗布量 : 約0.5 kg/㎡ (1回分)
塗厚 : 約0.5 mm (1回分)
施工方法 : ステンレス製の金ゴテ又は樹脂コテで出来るだけ薄く均一塗りします。
膜が張らない内にブラッシュ用ツールでパターンを付けます。



一定方向に
水平に



別売り
ブラッシュ用ツール

縦の継ぎ目が重ならないように↗

その時、次の事項に注意をしてください。

- 1 ブラッシュ用ツールを引く方向（右から左、左から右）は、一定にしてください。
（手が右利きの方は、左から右方向が一般的です。 入隅部を除く。）
- 2 ブラッシュ用ツールは施工面に対し、進行方向に30度程度傾け、その状態を保ってください。
- 3 1回のブラッシュ用ツールを引く距離は、パターンが均一に保てる距離とします。
- 4 ブラッシュ用ツールに着いた余分なネタはバケツに張った水で洗いながら、洗った後は、ある程度水を切ってパターン付けを行ってください。
- 5 ブラッシュ用ツール引きの継ぎ目は、やや重ねた突付とし、縦の継ぎ目が重ならないように概ね千鳥状態に継いでください。
- 6 配り塗りしたコーラルテックスが乾燥しそうな場合や、手直しをする場合は、霧吹きで水が垂れない程度に加水を行ってください。

施工中、施工後は換気に努めてください。