

コーラルテックス施工要領

* ローラー *

養生、下地処理

石膏ボードのジョイントには、ジョイントテープを使用し、パテ処理を行ってください。
木部にはアク止めシーラーを塗布してください。
改修の場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

下塗り

養生時間 2～3時間以上

材料 : コーラルテックス

【ローラー用】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶

骨材 : 添加不要

塗布量 : 約0.5kg/㎡ (1回分)

塗厚 : 約0.5mm (1回分)

施工方法 : 砂骨ローラー 細目(別売)でゆず肌調に薄く均一に塗り伸ばします。



次の事項に注意をしてください。

- 1 パターンはランダムに一定のパターンにならないようにしてください。
- 2 コーラルテックスの塗り継ぎが乾燥しそうな場合や、手直しをする場合は、霧吹きで水が垂れない程度に加水を行ってください。

養生時間 4～6時間以上

上塗りで気泡が出る場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

上塗り

材料 : コーラルテックス

【ローラー用】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶

骨材 : 添加不要

塗布量 : 約0.5kg/㎡ (1回分)

塗厚 : 約0.5mm (1回分)

施工方法 : 下塗り同様に、砂骨ローラー 細目でゆず肌調に薄く均一に塗り伸ばします。
下塗りの要領を繰り返します。



砂骨ローラー 細目
スモール(幅175mm 径40mm)
ミドル(幅175mm 径50mm)



砂骨ローラー カプセル型
(入隅・取合い部)



砂骨ローラー 細目
2インチ(50mm)
(狭部・取合い部)

※ 砂骨ローラー カプセル型、2インチには
2インチ専用フレームをお使いください。